

Робот-тренажер НР-03

Технические характеристики

- Максимальное количество мячей в минуту: 70
- Минимальное количество мячей в минуту: 30
- Максимальная вместимость шариков: 110
- Минимальная вместимость шариков: 15
- Вес нетто: 2 кг
- Вес брутто: 2,5 кг
- Размеры: 33 x 33 x 26 см
- Номинальное напряжение: 100-240 В
- Номинальная мощность: 50 Вт
- Номинальная частота: 50/60 Гц
- Типы вращения шарика при подаче: вращение вперед, вращение назад, без вращения
- Совместимость: используется на стандартных столах для настольного тенниса
- В комплект входит: Робот, Адаптер, Инструкция пользователя

Уполномоченный представитель HUI PANG на территории РФ
ООО «Старт Лайн».

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу:
630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел. +7 (383) 327-07-70.



PING PONG

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Извлеките содержимое из коробки.
2. Выровняйте отверстия основного двигателя и основания, затем поверните, чтобы зафиксировать.
3. Выровняйте отверстия основного двигателя и верхней части робота, затем поверните, чтобы зафиксировать.
4. Выровняйте отверстие мешалки и пластикового стержня в верхней части двигателя и нажмите, чтобы зафиксировать.
5. Подключите адаптер питания к задней части двигателя и вставьте вилку в розетку.

РЕГУЛИРОВКА ТИПА ВРАЩЕНИЯ

Робот очень универсален в настройке скорости и типа вращения шариков. Кнопки на пульте дистанционного управления с надписями «вращение вперед» и «вращение назад» управляют скоростью вращения верхнего и нижнего проекционных колес. Чтобы подать шарик с вращением вперед с помощью кнопок на пульте, уменьшите показание количества вращений назад и увеличьте показания количества вращений вперед. Чтобы подать шарик без вращения с помощью кнопок на пульте, установите равнозначные показания количества вращений вперед и назад. Чтобы подать шарик с вращением назад с помощью кнопок на пульте, увеличьте показание количества вращений назад и уменьшите показание количества вращений вперед.

ПОЛОЖЕНИЕ НА СТОЛЕ

Разместите робота в любом удобном месте на противоположной стороне стола. Вы можете разместить его рядом с углом, чтобы увеличить радиус подачи или можете разместить его в конце стола и увеличить скорость для получения быстрой и сильной подачи, робот полностью настраивается под предпочтения каждого человека.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Робот Нр3 поставляется с пультом дистанционного управления, который поможет Вам максимально использовать его возможности. Благодаря новому пульту дистанционного управления, расположенному на Вашей стороне стола, стало еще проще управлять роботом в соответствии с Вашими потребностями. Пульт дистанционного управления позволяет включать робота, регулировать частоту и скорость подачи шариков, изменять тип вращения и расстояние подачи.

ДИСТАНЦИЯ ПОДАЧИ

Дистанцию подачи шаров на стол также можно регулировать. Как описано в разделе «настройка типов вращения», эта функция также зависит от настроек типа вращения. Чтобы увеличить расстояние подачи мяча, увеличьте значение вращения шара назад. Чтобы уменьшить расстояние подачи шара, уменьшите значение вращения шара вперед. Регулируйте значения по мере необходимости для получения желаемого типа вращения.

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА

В тренажере Нр3 предусмотрена возможность колебания корпуса, что позволяет подавать мячи в разные точки стола без необходимости перемещения тренажера. Пользователи могут регулировать скорость колебаний и частоту вращения мяча по своему вкусу. Как только игрок достаточно закрепил навыки игры с роботом в фиксированном положении, он может включить функцию колебания и получить еще большее удовольствие от игры с тренажером.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске тренажера, убедитесь, что внутри двигателя нет мячей. Поверните мешалку так, чтобы выемка в мешалке не совпала с отверстием для входа шарика, это уменьшит вероятность заклинивания.

1. Поверните мешалку так, чтобы отверстия для ввода шариков не совпадали с пазом в мешалке.
2. Поместите мячи в верхнюю чашу
3. Установите тренажер на противоположную от игрока сторону стола
4. Положите пульт дистанционного управления на своей стороне стола. Индикатор зеленого цвета будет означать, что тренажер готов к использованию. Регулятор частоты включает тренажер, а также регулирует частоту подачи мячей.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Во избежание преждевременной поломки тренажера перед включением в холодное время года необходимо выдержать в распакованном виде не менее двух часов при комнатной температуре.
2. Разрешайте детям пользоваться роботом без присмотра только после получения ими соответствующих инструкций.
3. Во избежание заклинивания механизма подачи мячей требуется регулярная чистка, особое внимание уделите поворотной платформе и колесам подачи мячей. Перед очисткой обязательно отключите электропитание.
4. Во время работы тренажера не приближайтесь к отверстию для подачи мячей во избежание получения травмы глаз.