



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 3

Артикул: SG-DT-3



1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вы можете приготовить вкуснейшие блюда, используя умный беспроводной термометр с функцией подключения к вашему смартфону с помощью Bluetooth 5.0.

Высокоточный датчик с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$ в диапазоне 0-100 $^{\circ}\text{C}$;

Ручка зонда из алюминиевого сплава с продуманной оболочкой;


Круглый ЖК-дисплей высокой четкости с

оригинальным матричным шрифтом, обеспечивающим лучшую видимость на расстоянии;

6 датчиков могут контролировать температуру гриля, а также различных продуктов питания (говядины, курицы, баранины, свинины и т. д.);

В приложениях для Android и iOS мы предлагаем удобный дизайн, настройки под разные виды готовности блюд, сигнал о готовности, запросы истории и многое другое.

2. УСТРОЙСТВО



ЖК-дисплей



Световой индикатор

Включение устройства
Включение/выключение
звуковых оповещений
Подсветка


Защитная крышка

Отсек для батареек


Отверстие
для подключения
датчика



Датчик на катушке



3 батарейки AAA



Индикатор беспроводного соединения


Уровень заряда батареи

Текущая температура

Индикатор выполнения

Целевая температура

Индикатор готовности



Устройство имеет 6 разъемов для термощупов, которые позволяют мониторить одновременно 6 показателей.

В комплекте с термометром идет 2 термощупа.

При необходимости Вы можете приобрести больше термощупов.

Для этого термометра необходимы три батарейки размера AAA.

Поместите батарейки в специальный отсек и убедитесь, что они вставлены правильно.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL3

Артикул: SG-DT-3

УСТАНОВКА ЩУПОВ

После включения питания устройства все гнезда для щупов активны, на ЖК-дисплее отображается температура, и включен световой индикатор в местах подключения щупов. Убедитесь, что щуп вставлен в центр пицци для точности измерений.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Под названием «Grill 5.0» Вы найдете бесплатное приложение в App Store или Google Play. Скачайте его на Ваш телефон. Убедитесь, что Ваше устройство соответствует следующим параметрам: iPhone 4S и новее, iPad 3 поколения и новее, все модели iPad mini, Android 5.0 и новее, поддерживающие Bluetooth 4.0 и более поздние версии.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Чтобы включить термометр, нажмите и держите кнопку включения не менее 3 секунд. На ЖК-дисплее загорится значение «ON» и прозвучит звуковой сигнал. Для выключения так же нажмите и держите кнопку не менее 3 секунд. Если щупы не вставлены в устройство, оно выключится автоматически.

СОЕДИНЕНИЕ С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне
2. Соедините термометр с Вашим телефоном
3. Если возникли проблемы с подключением, перезагрузите термометр и телефон

Наслаждайтесь приготовлением барбекю

В приложении выберите тип пицци и предпочтения в пицци, в которую вставлен щуп. Приложение и термометр будут показывать текущую и целевую температуру. Когда пицци будет готова, приложение и термометр издадут звуковой сигнал.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА
МОДЕЛЬ: SG-DT-3 ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ
ЭКРАН: КРУГЛЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ



ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL3

Артикул: SG-DT-3

Температура: (Мгновенное считывание): 1-350 °C / 33-662.2 °F

(Непрерывное считывание): 1-300 °C / 33-572 °F

Точность: 0-99 °C ± 1%; 100-199 °C +2%; 200-300 °C ± 3%

Питание: 3 батарейки AAA

Срок службы батареи: более 200 часов

Диапазон беспроводного соединения: 60 метров (при отсутствии помех)

Количество щупов: до 6 щупов

Настройки температуры: слабая прожарка, прожарка меньше средней, средняя прожарка, почти полностью прожарено, полностью прожарено



Звуковой сигнал: при высокой и низкой температуре, при установке времени, при отключении Bluetooth, при установленном таймере.

Внимание!

Тепловое сопротивление различается в разных компонентах щупа.

Не допускайте прямого касания щупа языками пламени.

Не кладите упаковку и сам термометр в печь, иначе они расплавятся. Также щупы не предназначены для мытья в посудомоечной машине.



корпус из ABS пластика

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОМЕТРА ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

1. Это устройство не должно вызывать помех, однако, оно может воспринимать помехи, включая те, которые могут вызвать некоторые перебои в его работе.
2. App store является знаком корпорации Apple, а Google Play является знаком корпорации Google.

Гарантия составляет 14 дней с момента покупки и распространяется только на производственные дефекты.